


Reservdelar Anvisning / Spare parts Instructions / Ersatzteile Anleitung

33110 O1100 + Framtång
33110 O1100 + Front Vise
33110 O1100 + Vorderzange



	1= 33296 Vridpinne 22mm Handle of wood diam 22 mm Handgriff 22 mm
	2= 33302 Skoltång utan trämaterial Vise AV15 Zange für Selberrmacher AV-15 (Till hösten 2025 och bakåt) 2= 33388 Skoltång AV25 Vise AV25 Zange für Selberrmacher AV25 (Från hösten 2025 och framåt)
	3= 36312 Bult Kit Mutterstycke O1100 Bolt Kit Nut Piece O1100 Bolzensatz Mutternstücke O1100
	4= 33287 Träskruv TSL 45 Wooden Screw, 45mm Holzschraube 45mm
	5= 36309 Mutterplatta Skoltång Washer for AV15 Mutterplatte für Zange AV15
	6= 36313 Slitage Brickor Tång AV15 Wear washer Vise AV15 Unterlegscheiben für Zange AV15
	7= 33202 Huvud för Stålspindel skolor Head for steel spindle, AV15 Kopf für Stahlspindel, AV15
	8= 33184 Rörlig Bit Skolor Adjustable block AV15 Holzmodul für Zange AV15 (Till hösten 2025 och bakåt) 8= 33387 Rörlig Bit AV25 Adjustable block AV25 Holzmodul für Zange AV25 (Från hösten 2025 och framåt)
	9= 33278 Baktångslåda O1100 Shoulder Vise O1100 Hinterzange O1100 Tekniker behövs för montering Technicians needed for assembly Techniker für die Montage gesucht
	36114 Beslagspåse O1100 Hardware Kit O1100 Beschlägetüte Untergestell O1100