

Monteringsanvisning / Assembly Instructions / Aufbauanleitung

Pelare för höj- och sänkning

Height adjustable pillar

Höhenverstellbare Säule




6x45 (x4)




7x22x1,5 (x4)



(x1)



(x1)



(x1)



M8x25 (x4)



M8 (x4)



9x18x1,5 (x4)

Endast för montering ihop med Bottenplatta
Only for assembly together with Bottom plate
Nur zur Montage zusammen mit Bodenplatte



M6x40 (x4)




M6 (x4)




7x22x1,5 (x4)

Endast för montering ihop med Bordsskiva Flexi
Only for assembly together with Tabletop Flexi
Nur zur Montage zusammen mit Tischplatte Flexi




(x1)




- Stativet måste alltid skruvas fast stadigt i golvet för att undvika tipprisk.

- The pillar must always be bolted firmly to the floor to avoid the risk of tilting.

- Muss immer fests am Boden verschraubt werden um die Kippgefahr zu vermeiden.





DETAIL A



Monteringsanvisning
Bottenplatta till elstativ

Assembly Instructions
Foot For Adjustable Stand

Aufbauanleitung
Bodenplatte Für
Elktr.Betriebene Säule



Monteringsanvisning
Bordsskiva Flexi

Assembly Instructions
Tabletop Flexi

Aufbauanleitung
Tischplatte Flexi